

While connecting the storage battery, please make sure that they are connected in correct polarity.
 Prilikom spajanja akumulatorske baterije, molimo vodite računa o ispravnom polaritetu.
 Při připojování baterie se prosím ujistěte, že jsou konektory připoje ny správnou polaritou.
 Achten Sie beim Anschluss der Batterie auf die richtige Polarität.
 Lors de la connexion de la batterie de stockage, assurez connectés avec une polarité
 Csatlakoztatáskor csatlakoztassa az akkumulátort győződjön meg arról, hogy a csatlakozók megfelelő polaritással vannak csatlakoztatva.
 Când conectați bateria, vă rugăm să vă asigurați că toate cablurile sunt conectate la polaritatea corectă.
 Pri pripájani batérie sa prosím uistíte, že sú konektory pripojené správnou polaritou.

Black Connection Connexion noire
 Crnikonektor Fekete csatlakozó
 černý konektor conector negru
 Schwarzer Steckverbinder čierny konektor



Black terminal Borne Noire
 Crniterminal Fekete csatlakozó
 černý konektor terminalr negru
 Schwarze Klemme čierny konektor

Red terminal Borne rouge
 Crveniterminal Piros csatlakozó
 červený konektor terminalr roșu
 Rote Klemme červený konektor



Red connection Connexion rouge
 Crvenikonektor Piros csatlakozó
 červený konektor conector roșu
 Roter Steckverbinder červený konektor

WARNING

1. Please don't switch button to go-ahead or go back when the vehicle runs.
2. Please don't drive on the dangerous road.
3. Please use it on flat ground.
4. Warning. Not to be used in traffic.
5. For age 1.5-3 years.
6. Small Parts. Choking hazard!
7. This toy has no brake.
8. Use under supervision of adults, forbid driving in dangerous zone such as street, slope and stairs.
9. Protective equipment should be worn. Not to be used in traffic.
10. The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
11. Keep away from fire.

UPOZORENJE

1. Molimo nemojte prebacivati prekidač za mijenjanjesmjera iz naprijed u natrag i obrnuto dok je vozilou pokreću.
2. Molimo vas ne vozite nesigurnim cestama.
3. Vozilo koristite na ravnom tlu.
4. Upozorenje. Ne smije se koristiti u prometu.
5. Za godinu 1,5-3 godina.
6. Sitni dijelovi. Opasnost od gušenja!
7. Ova igračka nema kočnicu.
8. Koristiti isključivo pod nadzorom odraslih. je vožnja uopasnim zonama kao što su ulica, stepenice.
9. Pri vožnji treba nositi zaštitnu opremu. koristiti uprometu.
10. Ovu igračku treba koristiti s oprezom jer je potrebna vještina kakobi se izbjegli padovi ili sudari koji za posljedicu mogu imati ozljedukorisnika ili trećih strana.
11. Držite podalje od vatre.

ACHTUNG

1. Wenn sich das Fahrzeug bewegt, sollte der Benutzerden Vorwärts- und Rückwärtsschalter nicht umschalten.
2. Bitte fahren Sie nicht auf unsicheren Straßen.
3. Benutzen Sie das Fahrzeug auf ebenem Gelände.
4. Achtung. Nicht im Straßenverkehr zu verwenden.
5. Für Alter: 1,5 -3 Jahre alt.
6. Kleinteile. Erstickungsgefahr!
7. Dieses Spielzeug hat keine Bremse.
8. Es sollte nur unter Anleitung von Erwachsenen benutzt werden. Das Fahren in Gefahrenzonen wie Straßen, Hänge und Treppen ist verboten.
9. Mit Schutzausrüstung zu benutzen. Nicht im Straßenverkehr zu verwenden.
10. Das Spielzeug ist mit Vorsicht zu verwenden, da es Geschicklichkeitverlangt, damit Unfälle des Benutzers oder Dritter durch Sturz oder Zusammenstoß vermieden werden.
11. Von Feuer fernhalten.

VAROVÁNÍ

1. Nepřepínejte prosím tlačítko vpřed/vzad, když se vozidlo pohybuje.
2. Prosím, nejezděte po nebezpečné silnici.
3. Používejte pouze na rovném povrchu.
4. Varování. Nepoužívat V provozu.
5. Pro věk: 1,5-3 let starý.
6. Malé díly. Nebezpečí udušení!
7. Tato hračka nemá brzdu.
8. Poívejte pod dohledem dospělých, zakážete jízdu v nebezpečných zónách, jako jsou ulice, svahy a schody.
9. Ochranné prostředky by měly být používány sopatrností, protože k zamezení pádů nebo kolizí, které by mohly způsobit zranění uživatele nebo třetí strany, je zapotřebí dovednost.
10. Chraňte před teplem.

FIGYELEM!

1. Ne kapcsolja át az előre/hátra gombot, miközben a jármű halad.
2. Kérjük, ne vezessen veszélyes helyeken.
3. Csak vízszintes talajon használja.
4. Figyelem. Forgalomban nem használható.
5. Figyelem. Kor esetén: 1,5-3 éves.
6. Kis alkatrészek. Fulladást okozhat!
7. Ennek a játéknak nincs fékje.
8. Felnőtt felügyelete mellett használja, ne vezessen veszélyes területeken, például utcákon, lejtőkön és lépcsőkön.
9. Védőfelszerelést kell használni, mivel ismeretekre van szükség a felhasználó vagy harmadik személy sérülését okozó esések vagy ütközések elkerülése érdekében.
10. Védje a hőforrásoktól.

AVERTIZARE

1. Nu comutați înainte/napoi când mașina este în mișcare.
2. Vă rugăm nu conduceți pe drumuri periculoase.
3. Vă rugăm să utilizați doar pe teren plat.
4. Avertisment! A nu se utiliza în trafic rutier.
5. Atenție. Pentru vârsta: 1,5-3 ani.
6. Piese mici. Pericol de sufocare!
7. Această jucărie nu are frână.
8. Utilizați sub supravegherea adulților, interziceti conducerea în zone periculoase precum stradă, pantă și scări.
9. Trebuie purtat echipament de protecție.
10. Jucăria trebuie utilizată cu prudență, deoarece este necesară abilitate pentru a evita căderile sau coliziunile care cauzează rănierea utilizatorului sau a terților.
11. Țineți departe de foc.

VAROVANIE

1. Počas pohybu vozidla neprepínajte tlačidlo dopredu/dozadu.
2. Prosím, nejazdte po nebezpečnej ceste.
3. Prosím, používajte len na rovnej zemi.
4. Pozor. Nesmie sa používať v premávke.
5. Pre vek: 1,5 - 3 roky.
6. Malé časti. Nebezpečenstvo udusenía!
7. Táto hračka nemá brzdu.
8. Používajte pod dohľadom dospelých, zakážete jazdu v nebezpečných zónach, ako sú ulice, svahy a schody.
9. Ochranné vybavenie by sa malo používať opatrne, pretože na zabránenie pádom alebo kolíziám spôsobujúcim zranenie používateľa alebo tretích osôb sú potrebné zručnosti.
10. Chráňte pred teplom.

AVERTISSEMENT

1. Veuillez ne pas changer de bouton pour avancer ou reculer
2. lorsque le véhicule roule.
3. Veuillez ne pas conduire sur la route
4. Veuillez l'utiliser sur un sol plat.
5. Avertissement. Ne pas utiliser dans la circulation.
6. Âge: 1,5 - 3 ans.
7. Petites pièces. Risque d'étouffement!
8. Ce jouet n'a pas de frein.
9. Utiliser sous la surveillance d'adultes, interdit de conduire dans des zones dangereuses telles que la rue, la pente et les escaliers.
10. L'équipement de protection doit être porté. Ne pas utiliser dans la circu . Le jouet doit être utilisé avec prudence car il faut des compétences pour éviter les chutes ou les collisions causant des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
11. Tenir éloigné du feu.